



Уважаемый покупатель!

Компания Tefal выражает Вам свою признательность за приобретение робота-пылесоса серии EXPLORER SERIE 60 RG74XX.

Просим Вас обязательно прочитать инструкции по безопасности и эксплуатации перед использованием прибора.

Выполнение разработанных для Вас рекомендаций поможет учесть особенности робота-пылесоса и обеспечить его безопасную и долговременную эксплуатацию:

- Перед использованием робота-пылесоса убедитесь в том, что на полу не имеется препятствий: электрических проводов, одежды или других потенциально опасных предметов, которые могут вызвать повреждение прибора и затруднить уборку помещения;
- Основные функции робота-пылесоса доступны без установки приложения. Для доступа ко всем функциям устройства, необходимо установить приложение Tefal Robots на Ваш смартфон;
- В зависимости от модели и выбранного в соответствии с инструкцией режима работы, робот-пылесос может двигаться по различным установленным или случайно выбранным траекториям. Это нормально и не является дефектом;
- В процессе движения робота-пылесоса возможны его соударения или соприкосновения с предметами домашней мебели и обстановки. Это нормально и не является дефектом;
- Не допускается использование робота-пылесоса для чистки ковров из шерсти животных, а также с бахромой и длинной ворса свыше 15 мм во избежание повреждения прибора. При работе на таких покрытиях робот-пылесос может некорректно выполнять свои функции — это не является дефектом;
- Время уборки рассчитывается так, чтобы у робота-пылесоса оставался небольшой заряд батареи для возврата на станцию. На поиск станции может потребоваться некоторое время, пока робот не окажется в зоне приема инфракрасного сигнала от нее;
- Заявленное максимальное время работы составляет до 90 мин на экономном режиме, до 70 мин на стандартном режиме и до 60 мин на максимальной мощности, часть из которого выделяется на поиск зарядной станции;
- Если робот-пылесос посчитал, что убрал все помещения, он вернется на станцию до разряда батареи;
- При полном разряде батареи робот-пылесос не вернется на станцию самостоятельно. В таком случае его необходимо вручную установить на станцию для зарядки в течение 5 часов в соответствии с инструкцией по эксплуатации и безопасности. Это нормально и не является дефектом.

Если у Вас возникли вопросы по эксплуатации Вашего робота-пылесоса, просим Вас обратиться на «горячую линию» TEFAL по тел. +7 495 213 32 30 или оставить Ваш вопрос на сайте www.tefal.ru.

Желаем Вам приятного использования Вашего робота-пылесоса!