



Уважаемый покупатель!

Компания Tefal выражает Вам свою признательность за приобретение робота-пылесоса серии EXPLORER SERIE 80 RG77XX.

Просим Вас обязательно прочитать инструкции по безопасности и эксплуатации перед использованием прибора.

Выполнение разработанных для Вас рекомендаций поможет учесть особенности робота-пылесоса и обеспечить его безопасную и долговременную эксплуатацию:

- Перед использованием робота-пылесоса убедитесь в том, что на полу не имеется препятствий: электрических проводов, одежды или других потенциально опасных предметов, которые могут вызвать повреждение прибора и затруднить уборку помещения;
- Основные функции робота-пылесоса доступны без установки приложения. Для доступа ко всем функциям устройства, необходимо установить приложение Tefal Robots на Ваш смартфон;
- При первом запуске приложения, после настройки соединения с роботом, очень важным шагом является правильное и полное построение карты всех доступных помещений. В процессе исследования двери во все комнаты должны быть открыты, стулья лучше поднять над полом, мелкие предметы — игрушки, электрические провода, элементы одежды и др. предметы, которые могут препятствовать перемещению робота, необходимо убрать. Если в процессе исследования произошел сбой или робот застрял или карта помещений была построена не полностью, процесс исследования нужно запустить повторно;
- В процессе движения робота-пылесоса возможны его соударения или соприкосновения с предметами домашней мебели и обстановки. Это нормально и не является дефектом;
- Не допускается использование робота-пылесоса для чистки ковров из шерсти животных, а также с бахромой и длинной ворса свыше 15 мм во избежание повреждения прибора. При работе на таких покрытиях робот-пылесос может некорректно выполнять свои функции — это не является дефектом;
- Время уборки рассчитывается так, чтобы у робота-пылесоса оставался небольшой заряд батареи для возврата на станцию зарядки;
- Заявленное максимальное время работы составляет до 120 мин на экономном режиме, до 90 мин на стандартном режиме и до 60 мин на максимальной мощности, часть из которого выделяется на поиск зарядной станции;
- Если аккумулятор разрядится до завершения уборки, робот-пылесос вернется на зарядную станцию для подзарядки. В этом случае, когда робот-пылесос окажется на зарядной станции, индикатор старта/паузы будет непрерывно гореть, примерно 30 минут, пока робот-пылесос не перейдет в режим ожидания. Когда аккумулятор полностью зарядится, робот-пылесос автоматически возобновит цикл очистки с того места, где он остановился;
- Если процесс уборки начался не со станции зарядки либо робот застрял или полностью разрядился, он не вернется на станцию самостоятельно — это не является дефектом. В такой ситуации необходимо вручную установить робот-пылесос на станцию для зарядки в течение 3 часов в соответствии с инструкцией по эксплуатации и безопасности.

Если у Вас возникли вопросы по эксплуатации Вашего робота-пылесоса, просим Вас обратиться на «горячую линию» TEFAL по тел. +7 495 213 32 30 или оставить Ваш вопрос на сайте www.tefal.ru.

Желаем Вам приятного использования Вашего робота-пылесоса!