

# Tefal®


TR

ENG

TEFAL MY TEA ÇAY MAKİNESİ  
TEFAL MY TEA MAKER

## TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL





## 1. Cihazın tanımı

- 1- Cam Demlik
- 2- Paslanmaz Çelik Çay Süzgeci
- 3- Demlik Kapağı
- 4- Su Isıtıcısı
- 5- Paslanmaz Çelik Su Filtresi
- 6- Açma / Kapama Düğmesi (I / 0)
- 7a- Kaynatma Pilot Işığı (kırmızı)
- 7b- Sıcak Tutma Pilot Işığı (yeşil)
- 8- Su Isıtıcısı Kapağı
- 9- Güç Ünitesi (Isıtma Plakası)
- 10- Haznenin 360° Dönebilmesine İmkan Sağlayan Konnektör

Teknik Özellikler  
220-240V ~ 50/60Hz  
1700W (Kaynatma)  
185W (Sıcak Tutma)

Su Isıtıcı Maksimum Kapasite : 1,9 lt.  
Su Isıtıcı Minimum Kapasite : 0.5 lt.  
Cam Demlik Kapasitesi : 0.9 lt.

## 2. Güvenlik talimatları

Çay makinenizden daha iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve daha sonra kullanmak üzere saklayın.

Elektrikli bir cihaz kullanırken, temel güvenlik önlemleri daima göz önünde bulundurulmalıdır.

- Çay makinesinin üzerinde belirtilen gerilim ile evinizdeki şebeke geriliminin birbiriyle uyumlu olduğunu kontrol edin.
- Cihazınız sadece evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticaret ya da sanayi amacıyla dış mekânda kullanmayın.
- Cihazınızı çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
- Cihazınızın fişini topraklı bir prize takın ve iyice sabitleyin. Cihazınızın zarar görmesini önlemek için, yetersiz akım üreten uzatma kabloları kullanmayın. Uzatma kablosu kullanırken, 0.75 mm<sup>2</sup>'lik yatay kesite sahip bir topraklı priz kullanın.
- Çay makinesini ocak, fırın gibi ısı kaynaklarının üzerine veya yanında koymayın.
- Cihazı sabit ve düz bir zemine yerleştirin. Bir masanın veya tezgahın kenarına bırakmayın. Ufak bir çarpma veya değme sonucunda yere düşebilir. Sıcak su ile dolu olabileceğini unutmayınız.
- Kordonunun masadan aşağıya sarkmasına veya diğer cihazlarla temas etmesine izin vermeyin.
- Kordonunun veya fişinin hasar görmesine neden olacak hareketlerden kaçının. Cihazınızı kordonundan çekerek taşımayın. Çay makinesinin fişini çekmek için fişinden tutun; hiçbir zaman kordonu tutarak çekmeyin.
- Cihazınızı temizlik veya bakım işlemleri dışında bir amaç için parçalarına ayırmayın. Cihazınızı hasarlı bir kordon ya da fiş ile ya da cihaz düşme veya benzeri bir nedenden ötürü hasar gördükten sonra hatalı işlev görüyorsa çalıştırmayın. Kendi kendinize tamir etmeye çalışmayın. Derhal yetkili bir servisi arayın.
- Cihazınızı daima sap kısmından tutarak kaldırın, dış yüzeyi sıcak olabilir.
- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda veya temizlik öncesi önce fişini prizden çekin. Cihazınızı temizlemeden önce iyice soğuduğundan emin olunuz.
- Çay makinesini sadece kendi güç ünitesinde kullanın. Başka bir cihaza ait tabanların üzerine yerleştirmeyin.
- Su kaynadıktan hemen sonra cihaz otomatik olarak "sıcak tutma" işlevini devreye sokarak suyu sıcak tutar (enerji tasarrufu için). Ancak cihazı tamamen kapatmak için "0" (kapalı) konuma getirmeniz gereklidir.
- Su kaynarken çıkan buhardan uzak durun ve çocukların cihaza dokunmasına izin vermeyin.
- Su ısıtıcısı boşken veya kullanılmıyorken "0" (kapalı) konumda olduğundan emin olun.
- Cihazı, güç tabanı ünitesini veya fişini ASLA suya veya benzeri sıvılara daldırmayın, bulaşık makinesinde yıkamayın, nem oranı yüksek olan banyo ve benzeri yerlerde kullanmayın.
- Cihaza su doldururken, cihazınızı güç ünitesi tabanı üzerinden alın.
- Su ısıtıcısını KESİNLİKLE su dışında bir sıvıyla doldurmayın.
- Güç tabanını ve elektrik bağlantılarını ASLA ıslak halde bırakmayın. Eğer ıslanmışlarsa kurulumadan önce fişi prizden çekin ve cihazınız tamamen kurumadan çalıştırmayın.
- Bu cihaz çocuklar, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, fiziksel (işitsel, görsel) veya zihinsel engelliler tarafından tarafından kullanıldığında, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmalıdırlar.
- Çocuklar cihazla oynamaları için denetim altında tutulmalıdırlar.

### 3.Kullanım şekli

#### Genel bilgiler (kullanmadan önce)

- MY TEA Çay Makinesi, klasik çay demlemeye uygun olarak tasarlanmış oldukça pratik bir cihazdır.
- Cihazının suyu çok kısa sürede kaynatır ve otomatik olarak "sıcak tutma" konumuna geçerek %90 oranında enerji tasarrufu sağlar.
- "Sıcak tutma" işlevi suyu minimum enerji ile kaynar konumda tutmanızı sağlar; böylelikle yalnızca gereksiz buharlaşmanın önüne geçmekle kalmaz, aynı zamanda demliğin içinde çay sürekli sıcak kalır ve enerji tasarrufu sağlamış olursunuz.
- Su ısıtıcısının içindeki su kaynamaya başladıktan hemen sonra cihaz otomatik olarak "sıcak tutma" konumuna geçerek su sıcaklığını sabit kalmasını sağlar.
- Suyu kaynar konumda ve demliği ılık tutmak ya da minimum enerji tüketimi sağlamak için gerekli tüm işlemler cihaz tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir.
- Diğer çay makinelerinden ya da su ısıtıcılarından farklı olarak, bu cihazda ayrı bir kaynatma/sıcak tutma düğmesi yoktur. Bunun yerine, bu akıllı cihaz kaynama noktasını algılar ve "sıcak tutma" işlevini otomatik olarak devreye sokarak enerji tasarrufu sağlar.
- Bu cihazı su ısıtıcısı kapağı sayesinde sadece su ısıtıcı olarak da kullanabilirsiniz.
- Su ısıtıcısı boşken veya kullanılmıyorken "0" (kapalı) konumda olduğundan emin olun.
- Çay makineniz susuz çalışmama emniyeti sayesinde su ısıtıcısının içindeki su bittiği takdirde otomatik olarak kapanacaktır.
- Çay makineniz 2 saat boyunca kullanılmadığı takdirde otomatik olarak kapanacaktır.

#### Uyarı

- Su ısıtıcınız boşken ya da su seviyesi minimum seviyenin (0,5 lt) altındayken cihazı ÇALIŞTIRMAYIN.
- Su ısıtıcısının içindeki su bittiğinde düğme "0" (kapalı) konuma getirilmelidir.
- Cihazınızın dış yüzeyi kullanım esnasında ısınır, bu nedenle cihazınızın sıcak yüzeyine dokunmayınız. Su kaynatma dışında bir amaç için kullanmayın. Su dışında sıvı veya çözeltilerle doldurmayın.
- İlk kullanmadan önce Tefal MY TEA çay makinenizin içini su ile doldurarak yıkayın. Su ısıtıcısının içindeki suyu 2-3 kez kaynatın ve her kaynatmadan sonra suyu değiştirin. Bu işlemi yaparken cihazın içindeki suyun maksimum seviyede olmasına dikkat edin. Her kaynatma işleminden sonra sıcak suyu dökün, cihazın içini çalkalayın ve tekrar soğuk su ile doldurun.
- Suyu kaynattıktan sonra, suyun sertlik derecesine göre kaynamış suda pudramsı tortu oluşması normaldir. Bu son derece normaldir ve insan sağlığı üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.

#### Su ile doldurma

- Cihazı su ile doldururken suyun güç ünitesine sıçramasını önlemek için DALMA cihazı güç ünitesinden çıkararak kullanın.
- Su ısıtıcınıza daima min. (0,5 lt) ya da max. (1,9 lt) seviyeleri arasında su doldurun.
- Minimum su seviyesinin altında veya maksimum su seviyesinin üzerinde su ile doldurursanız, cihaz beklenenden daha erken kapanabilir (içindeki su biterse otomatik olarak kapanacaktır) veya kaynayan su cihazın ağızından sıçrayabilir.

#### Çay demleme

- Güç ünitesi tabanının etrafına sarılmış olan kordonu açın ve fişi topraklı bir prize takın.
- Güç düğmesi "0" (kapalı) konumunda olduğu sürece, cihazı kullanmadığınız zaman fişin prize takılı olmasında bir sakınca yoktur.
- Su ısıtıcısını minimum ve maksimum seviyeleri arasında, demlemek istediğiniz çayın miktarına göre su ile doldurun
- Su ısıtıcısını güç ünitesi tabanının üzerine yerleştirin.
- Demliğin kapağını açın, çay süzgecini yerinden çıkarın ve içine yeterli miktarda çay koyduktan sonra biraz soğuk su ile yıkayarak demliğin içine yerleştirin.
- Güç düğmesini "I" konumuna getirerek cihazı çalıştırın. Önce yeşil pilot lambası yanar ve ardından kırmızı pilot lambası yanar. Bu, kaynama işleminin başladığını işaret eder. Kaynatma sırasında kırmızı pilot lambası yanar.

- Su ısıtıcısının içindeki suyun miktarına göre, su 3 ila 8 dakika içinde kaynar. İki kez bip sesi duyulduktan sonra cihaz otomatik olarak "sıcak tutma" konumuna gelir ve böylece suyu ısıtma için harcanan enerji azalırken aynı zamanda su kaynar durumda bekler. Bu sırada kırmızı pilot lambası söner ve yeşil pilot lambası yanar.
- Kaynayan suyu kullanarak çayı demleyin ve cam demliği tekrar yerine yerleştirin. Gerekirse su ısıtıcısının içine su ekleyin. Su ısıtıcısına eklenen su eğer soğuk olarak eklendiyse, bu akıllı cihaz sıcaklıktaki azalmayı algılar ve otomatik olarak kaynatmaya başlar.

#### **Suyu Isıtma**

- Tefal My Tea çay makinenizi gerekirse su ısıtmak ya da kaynatmak için kullanabilirsiniz.
- Su ısıtıcınıza minimum ve maksimum seviye arasında su ile doldurduktan sonra, su ısıtıcısını güç ünitesi tabanına yerleştirin ve su ısıtıcısı kapağını kapatın. Aynı çay demleme işleminde yaptığınız gibi, güç düğmesini "I" konumuna getirin.
- Su kısa sürede kaynadıktan sonra, cihaz "sıcak tutma" konumuna geçer. Kullanım sırasında su ısıtıcısı sürekli "I" konumunda tutulursa, kaynayan suyunuz her zaman hazır konumda bekletilir.
- "Sıcak tutma" konumunda ısıtma işlemi her zaman minimum seviyededir ve böylece kaynamış su uzun süre kaynar durumda tutulur ve suyun çabucak buharlaşması önlenmiş olur.
- Su ısıtıcısının içine soğuk su eklenirse veya servis sırasında ısıtıcının içindeki su soğursa, su ısıtıcısı güç tabanının üzerinde ve güç düğmesi "I" konumunda olduğu sürece, cihaz otomatik olarak kaynama pozisyonuna geçerek suyu kısa sürede kaynatır.

#### **Güvenlik sistemi**

- Su kaynadıktan sonra cihaz otomatik olarak enerji tasarrufu konumuna ("sıcak tutma" işlevi) geçer.
- Susuz Çalışma Koruması: Güvenlik nedeniyle cihazınız iki termostat ile korunmaktadır. Su ısıtıcısı susuz kaldığında cihaz otomatik olarak kapanacaktır. Böyle bir durumda, su ısıtıcısı güç ünitesi tabanından kaldırılarak güvenlik sistemi devreden kaldırılmalıdır.

## **4. Cihazın temizlenmesi**

- Cihazınızı temizlemeyi önce MUTLAKA "Önemli Güvenlik Tavsiyeleri" kısmındaki talimatları okuyun.

**CIHAZINIZI TEMİZLEMEDEN ÖNCE KAPALI KONUMA GETİRİN, FIŞINI PRİZDEN ÇEKİN VE SOĞUMASINI BEKLEYİN.**

- Demlik ve süzgeci elinizde ya da bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.
- Isıtıcının içindeki fazla suyu dökün ve dışını kuru ya da hafif nemli bir bezle silin.
- Güç tabanı ünitesini ve su ısıtıcısını HİÇBİR ZAMAN suya daldırmayın ya da bulaşık makinesinde yıkamayın.
- Cihazı ya da aksesuarlarını temizlerken, aşındırıcı ya da kimyasal temizlik maddeleri (sıvı beyazlatıcı ya da tuzruhu gibi) kullanmaktan kaçınınız.
- Kordonu ve fişini daima kuru halde tutun. Islanırlarsa fişi prizden çekin ve kordon ile fişi düzgünce kurulayın.

#### **Kireç giderme**

- Hijyen ve güvenlik amacıyla cihazdaki kirecin düzenli aralıklarla giderilmesi hijyen ve enerji tasarrufu açısından önemlidir.
- Zamanla kullanılan suyun içerisindeki kireç, ısıtıcı tabanının üzerinde birikip yanarak kahverengi bir katman oluşturarak cihazınızın verimini düşürülecektir.
- Hafif kireç tabakası bir fırça yardımıyla kolaylıkla çıkarılabilir (Kireci gidermeden önce cihazın fişini prizden çekmeyi unutmayın.)
- Tortulanmış sert kireçlenmeyi ise piyasada ev aletleri için satılan kireç çözücüler veya beyaz sirke ile temizleyebilirsiniz.

- Kireç çözücü ile temizlemek için: Cihazın içine bir miktar su ekleyip kaynattıktan sonra kireç çözücüyü de ekleyip karıştırın. 2-3 dakika kadar kaynatın, karışımı dökün ve cihazı temiz ile 2-3 kez çalkalayarak temizleyin.
- Beyaz sirke ile temizlemek için: Cihazı yarım litre sirke ile doldurun ve bir saat bekletin. Daha sonra sirkeyi boşaltıp, temiz suyla 2-3 kez çalkalayarak iyice temizleyin.

#### **Saklama**

- Cihazın fişini prizden çektikten sonra, kordonunu güç tabanının altındaki saklama bölümüne yerleştirin.
- Cihazın gövdesini güç ünitesi tabanının üzerine yerleştirebilir ve bu şekilde saklayabilirsiniz.

## **5. Geri dönüşüm**

Çevre Korumaya Katkı!



Cihazınız yeniden değerlendirilebilir veya geri dönüşüme elverişli birçok malzeme içermektedir.



Geri dönüşüm amaçlı işleme tabi olması için eskiyen cihazınızı bir atık toplama merkezine teslim edin.

**EEE Yönetmeliğine Uygundur.**

## **WEEE**

Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpü atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.


## GROUPE SEB İSTANBUL YETKİLİ SERVİSLER LİSTESİ

| İL | İLÇE / SEMT | SERVİS ÜNVANI | ADRES                       | TELEFON                                                          |                 |
|----|-------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | ADANA       | Baraj Yolu    | DÜZGÜN TİCARET              | 4. Durak Mevsim Apt. 4/1                                         | (322) 225 65 65 |
| 2  | ADANA       | Küçük Saat    | DÜZOVA ELEKTRİK             | Alimünif Cad. Altunören İşhanı Kat: 1 No: 103 - 104              | (322) 359 93 08 |
| 3  | ADAPAZARI   | Sakarya       | BUZEL SERVİS                | Tiğcılar Mah. Kavaklar Cad. Uzunoglu İşhanı No:50/25             | (264) 271 84 97 |
| 4  | ADAPAZARI   | Sakarya       | UYGUN TEKNİK                | Tiğcılar Mah. Küçüksöğütözü Sk. No: 18 / B                       | (264) 272 66 43 |
| 5  | ADİYAMAN    |               | GÖRHAN TİCARET              | Eskisaray Mah. 215. Sokak No: 5                                  | (416) 216 92 92 |
| 6  | AFYON       |               | KÜÇÜKGEDİK SOĞUTMA          | Marulcu Mah. Açıkgozözü Sk. No: 24                               | (272) 212 12 43 |
| 7  | AKSARAY     |               | İTİMAT ELEKTRİK             | Taşpazar Mah. Şehit Halil Uğur Sokak No: 17/B                    | (382) 212 77 72 |
| 8  | AMASYA      | Merzifon      | GÖKÇEĞÖZ ELEKTRİK           | Belediye Sarayı 2P15                                             | (358) 514 43 40 |
| 9  | AMASYA      |               | ATAKAN ELEKTRİK             | Yüzevler Mah. Kocur Pehlivan Sk. No: 31/B                        | (358) 218 09 47 |
| 10 | ANKARA      | Bahçelievler  | GRUP TEKNİK                 | Kazakistan Caddesi (4. Cad.) No: 93                              | (312) 213 30 30 |
| 11 | ANKARA      | Çayyolu       | EGEMEN TEKNİK               | Ahmet Taner Kışlalı Mah. 703. Sokak (Turkuaz A.V.M.) 7 / 46      | (312) 241 96 96 |
| 12 | ANKARA      | Etilik        | BLUE TEKNİK                 | Gn.Dr.Tevfik Sağlam Cd. Sarıyer Sk. No: 2/C                      | (312) 321 18 72 |
| 13 | ANKARA      | Kızılay       | GRUP TEKNİK                 | İzmir Caddesi Fevzi Çakmak Sokak No: 4/2                         | (312) 232 54 14 |
| 14 | ANKARA      | Küçük Esat    | ÜSTÜNEL TEKNİK              | Tunalı Hilmi Cad. No:57/30                                       | (312) 417 07 13 |
| 15 | ANKARA      | Sincan        | GÜNAL SOĞUTMA               | İstasyon Mah. Bahçe Sk No:14/B                                   | (312) 270 29 99 |
| 16 | ANKARA      | Ulus          | ER TEKNİK                   | Sanayi Cad. Alsan Çarşısı Kat:1 No:10/30-31                      | (312) 310 00 59 |
| 17 | ANTALYA     | Alanya        | MISIRLIOĞLU SERVİS          | Güller Pınarı Mah. Yenilmez Cad. Çimen Apt. No: 35/A             | (242) 512 11 42 |
| 18 | ANTALYA     | Manavgat      | YÖN TEKNİK SERVİS           | Yukarı Pazarıcı Mah. 4074 Sk.. No: 3                             | (242) 746 01 99 |
| 19 | ANTALYA     |               | İLERİ TEKNİK                | Kızılsaray Mah. 69. Sokak Rıza Hacı Kafa Apt. No: 6/B            | (242) 243 08 19 |
| 20 | AYDIN       | Nazilli       | TEKNİK-EL SERVİS            | Zafer Mah. 85. Sk.ak No:36/B                                     | (256) 312 32 48 |
| 21 | AYDIN       |               | HİZEL SERVİS                | Kurtuluş Mah. 2018 Sk. No:2/B                                    | (256) 225 32 69 |
| 22 | BALIKESİR   | Bandırma      | KAAN ELEKTRONİK             | Günaydın Mah.Terziler Cad. No: 106                               | (266) 713 79 80 |
| 23 | BALIKESİR   | Edremit       | VAROL SERVİS                | Camivasat Mah. Gazi Cad. No.59 P.K. 10300                        | (266) 373 51 51 |
| 24 | BALIKESİR   | Erdek         | MERT TEKNİK - GÖKAY DEMİREL | Yalı Mah. Hükümet Cad. No: 55                                    | (266) 845 61 10 |
| 25 | BALIKESİR   |               | EMEK TEKNİK BALIKESİR       | Akıncılar Mah. Kepsut Cad. No.15/B                               | (266) 244 30 18 |
| 26 | BARTIN      |               | NETSES ELEKTRONİK BARTIN    | Hendek Yanı Cad. No:59                                           | (378) 227 34 92 |
| 27 | BATMAN      |               | EMEK ELEKTRO TEKNİK         | D.Bakır Cad. Yılmazlar Center Kat:1 No:115                       | (488) 213 24 76 |
| 28 | BİNGÖL      |               | YILDIZ ELK. EKTRONİK        | Yenişehir Mah. Hastane Cad. Yiğitbaş İ.M. No.17                  | (426) 214 69 69 |
| 29 | BOLU        |               | DENİZ ELEKTRİK (Bolu)       | Tabaklar Mah. Cumhuriyet Cad. No:22                              | (374) 217 18 17 |
| 30 | BURSA       | İhsaniye      | YURTSEVER ELEKTRİK          | İhsaniye Mah. Barbaros Cad. GİDAŞİ Sitesi D Blok 9/B             | (224) 240 02 90 |
| 31 | BURSA       | İnegöl        | TANER ELEKTRONİK            | Park Cad. No:39/1 16400                                          | (224) 711 11 71 |
| 32 | BURSA       |               | YURTSEVER ELEKTRİK          | Gazıcılar Cad. No: 58/B                                          | (224) 250 58 58 |
| 33 | ÇANAKKALE   |               | CAN TEKNİK                  | Cevatpaşa Mah. İnönü Cad. No:64                                  | (286) 217 25 25 |
| 34 | ÇORUM       |               | GÜLER ELEKTRİK              | Yeniöl Mah. Eski Saray Sk. No: 9/E                               | (364) 224 04 15 |
| 35 | DENİZLİ     | Merkez        | ONAY TEKNİK                 | Çaybaşı Mah. Şehit Şükrü Cad. Aysatur İş Merk. No:9/22           | (258) 242 17 49 |
| 36 | DENİZLİ     |               | URAL TEKNİK                 | Uçancıbaşı Mah. 572 Sk. No.16 / 1                                | (258) 264 92 86 |
| 37 | DIYARBAKIR  | Ofis          | AKTİF SOĞUTMA               | Rızvanağa Cad. Namık Apt. No:2                                   | (412) 223 42 03 |
| 38 | DÜZCE       |               | GÜ-HA LTD. ŞTİ.             | İstanbul Cad. Şerefiye Mah. Uzunzade Sk. Özyaydın Apt. No: 18/A  | (380) 514 32 44 |
| 39 | DÜZCE       |               | İSİ-KAR TEKNİK SERVİS       | Burhaniye Mah. Şehit Ruhsar Cad. No:53 (Nusrettin Camii Karşısı) | (380) 524 23 60 |

|    |                    |               |                       |                                                              |                 |
|----|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| 40 | EDİRNE             | Keşan         | BOZKURT ELEKTRİK      | A. Zaf. Mah. Anafartalar Cad. No:29/A                        | (284) 715 25 61 |
| 41 | EDİRNE             | Merkez        | MAKUL TEKNİK          | Talatpaşa Mah. Saraçlar Cad. 2. Vakıf İş Hanı Giriş Kat No:1 | (284) 225 01 82 |
| 42 | ELAZIĞ             |               | EKŞİOĞULLARI ELEKTRİK | İzzet Paşa Mah. Hacı Tefrik Efendi Sk.. No:43/A              | (424) 218 15 55 |
| 43 | ERZİNCAN           |               | AKAR ELEKTRİK         | Nedim Muratoğlu İ. M. No:10                                  | (446) 214 24 64 |
| 44 | ERZURUM            |               | AS TEKNİK             | Çırcır Mah. Taha Yapı Koop. C Blok No.1                      | (442) 235 05 95 |
| 45 | ERZURUM            |               | TERMİK SOĞUTMA        | Tebrikapı Cad. Narmanlı Cami Karşısı No:3                    | (442) 213 38 31 |
| 46 | ESKİŞEHİR          |               | TERMİK ENDÜSTRİYEL    | Yeni Mahalle Vatan Cad. 126/B                                | (22) 221 41 68  |
| 47 | GAZİANTEP          | Şahinbey      | ÇÖZÜM TEKNİK          | Sarıgüllük Mah. Zübeyde Hanım Bulvarı Kılıç Ali Cad. No: 8/B | (342) 339 44 23 |
| 48 | GAZİANTEP          |               | UZAY ELEKTRONİK       | Eskisaray Cad. Büyük Pasaj Giriş Kat No:72                   | (342) 218 06 20 |
| 49 | GİRESUN            |               | GÜNEŞ TEKNİK          | Fatih Cad. Fiskobirlik Yarı Karaahmetoğlu Pasajı No:57       | (454) 216 60 96 |
| 50 | HATAY              | Antakya       | ALKAN TEKNİK          | Sümerler Mah. Harbiye Cad. Müge Apt. No: 72/D                | (326) 223 11 25 |
| 51 | HATAY              | İskenderun    | AKKÖK ELEKTRİK        | Kurtuluş Mah. 72. Sk. No:24/2                                | (326) 614 52 22 |
| 52 | İĞDIR              |               | KARDEŞ TEKNİK         | Topçular Mah. Tomurcuk Sk. No:2                              | (476) 227 21 95 |
| 53 | İSPARTA            |               | STAR MEKANİK          | Yayla Mah. 130 Cad. Günaydın 97 Apt. No:6/C                  | (246) 218 17 53 |
| 54 | İSTANBUL / Anadolu | Ataşehir      | TAM TEKNİK            | İçerenköy Mah. Ayşe Hatun Çeşme Sk. No: 6/B                  | (216) 572 46 99 |
| 55 | İSTANBUL / Anadolu | Çekmeköy      | ERDEM TEKNİK          | Çamlık Mah. Aşkın Sk. No: 7                                  | (216) 526 47 70 |
| 56 | İSTANBUL / Anadolu | Erenköy       | OVALI TEKNİK          | Ethem Efendi Cad. Akçay Apt. No:104-1/2                      | (216) 302 16 06 |
| 57 | İSTANBUL / Anadolu | Kadıköy       | ELSU ELEKTRİK         | Bahariye Cad. Nailbey Sk.. No:28                             | (216) 347 45 80 |
| 58 | İSTANBUL / Anadolu | Kadıköy       | KADIKÖY TEKNİK        | Rasimpaşa Mah. Yavuztürk Sk. No 13/A                         | (216) 336 61 83 |
| 59 | İSTANBUL / Anadolu | Kartal        | TÜRKAY ELEKTRİK       | Hürriyet Cad. Gençlerbirliği Sokak No:11                     | (216) 353 37 36 |
| 60 | İSTANBUL / Anadolu | Kavacık       | TAM TEKNİK            | Kavacık Mh. Mihrabat Cd. Yayıbey Sk.                         | (216) 537 81 20 |
| 61 | İSTANBUL / Anadolu | Maltepe       | YAVUZ ELEKTRİK        | Bağdat Cad. Meydan Sk.. No:4                                 | (216) 352 71 10 |
| 62 | İSTANBUL / Anadolu | Pendik        | KUTUP SERVİS          | Batı Mah. Ankara Cad. No:74/A                                | (216) 390 99 39 |
| 63 | İSTANBUL / Anadolu | Ümraniye      | TAM TEKNİK            | Atatürk Mah. Alemdağ Cad. Kuyulu Orta Sk.. No:2/A            | (216) 521 54 45 |
| 64 | İSTANBUL / Anadolu | Üsküdar       | ERDEM TEKNİK          | Selmanipak Cad. Kösedayı Sk.. No:3/B                         | (216) 492 50 74 |
| 65 | İSTANBUL / Avrupa  | Avcılar       | SERVET TEKNİK         | Merkez Mah. A.Taner Kışlalı Cad. No:11/B                     | (212) 591 16 92 |
| 66 | İSTANBUL / Avrupa  | Bağcılar      | İSTANBUL TEKNİK       | İstoç 6. Ada No: 57 Mahmutbey                                | (212) 659 45 86 |
| 67 | İSTANBUL / Avrupa  | Bahçelievler  | İSKİT ELEKTRİK        | Ferit Selim Paşa Cad. Kızılık Sk. No:12                      | (212) 557 95 49 |
| 68 | İSTANBUL / Avrupa  | Bakırköy      | İSKİT ELEKTRİK        | Bakırköy Kartaltepe Teyyareci Hayrettin Sk. No:10            | (212) 660 70 86 |
| 69 | İSTANBUL / Avrupa  | Bayrampaşa    | EMİN SERVİS           | İsmetpaşa Mah. İsmetpaşa Cad. Hayat Sk..No:13/A              | (212) 674 10 19 |
| 70 | İSTANBUL / Avrupa  | Beşiktaş      | GÖRAY SERVİS          | İhlamur Dere Cad. Meddah İsmet Sk. No:23-25                  | (212) 258 63 61 |
| 71 | İSTANBUL / Avrupa  | Beylikdüzü    | TAN ELEKTRİK          | Beylikdüzü, Bizimkent D31 Blok No:1                          | (212) 873 01 67 |
| 72 | İSTANBUL / Avrupa  | Büyükdere     | SERVET TEKNİK         | Dizderiye Mah. Fevzi Çakmak Cad. Hasan Reis Çıkmaşı No.10    | (212) 883 65 91 |
| 73 | İSTANBUL / Avrupa  | Etiler        | YILMAZ SERVİS         | Akmerkez Beymen Giriş Kap. 2.Garaj Kat. 83 No:308            | (212) 282 27 86 |
| 74 | İSTANBUL / Avrupa  | Fatih         | VATAN TEKNİK          | Hasan Halife Mah. Halıcılar Cad. No: 90/B                    | (212) 521 28 48 |
| 75 | İSTANBUL / Avrupa  | Gaziosmanpaşa | EMİN SERVİS           | Merkez Mah. Eyüp Yolu Cad. No:26 Gaziosmanpaşa               | (212) 616 44 81 |
| 76 | İSTANBUL / Avrupa  | Kasımpaşa     | SAM TEKNİK            | Bahariye Cad.Bostan Sk.. No:9                                | (212) 235 29 78 |
| 77 | İSTANBUL / Avrupa  | Levent        | YILMAZ SERVİS         | Nispetiye Cad. Fecri Ebcioğlu Sk.. No:24/2                   | (212) 278 81 19 |
| 78 | İSTANBUL / Avrupa  | Mecidiyeköy   | GÖRAY SERVİS          | Cemal Şahir Sk. Urfalı İş Hanı 4/8                           | (212) 356 37 70 |
| 79 | İSTANBUL / Avrupa  | Silivri       | PEKER SOĞUTMA         | Ali Bey Mah. Ali Bey Çeşme Cad. No:27/C                      | (212) 728 15 47 |
| 80 | İSTANBUL / Avrupa  | Şirinevler    | KARDEŞLER ELEKTRİK    | Mehmet Akif Cad. No:20 Elibol Pasajı - Şirinevler            | (212) 654 48 92 |

|     |                         |                         |                                                                    |                 |
|-----|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 81  | İSTANBUL / Avrupa Şişli | YEŞİM ELEKTRİK          | Abide-i Hürriyet Cad. Kocamansur Sk.. No:79                        | (212) 240 88 23 |
| 82  | İZMİR Karşıyaka         | EBRU TEKNİK             | Alaybey, Yalı Cad. No:70/A                                         | (232) 364 65 65 |
| 83  | İZMİR Konak             | AYSER SERVİS            | 1362 Sokak NO: 47/A Şenel İ.M.                                     | (232) 489 92 01 |
| 84  | İZMİR Mezarlıkbaşı      | ALBAYRAK ELEKTRİK       | Gazi Osmanpaşa Bulvarı No:82/Z-1                                   | (232) 482 08 49 |
| 85  | İZMİR Üçkuyular         | 3 M SERVİS              | İnönü Caddesi No. 865/1                                            | (232) 285 16 06 |
| 86  | KAHRAMANMARAŞ           | BUZER TEKNİK SERVİS     | Menderes Mah. 7. Sk. No:9-A                                        | (344) 231 43 76 |
| 87  | KARABÜK                 | EMEK ELEKTRONİK         | Hürriyet Cad. Mako İş Hanı Kat:1 No:37                             | (370) 412 49 30 |
| 88  | KASTAMONU               | ALTAN ELEKTRİK          | İnebolu Cad. NO: 51                                                | (366) 214 26 96 |
| 89  | KAYSERİ Erciyes         | AR-TEK SERVİS           | Sivas Cad. Balıoğlu Apt No:37/H                                    | (352) 222 22 75 |
| 90  | KAYSERİ                 | BİLTEK SERVİS           | Kıçıkapa Mah. Serdar Cad. 26/B                                     | (352) 231 64 75 |
| 91  | KIRIKKALE               | ÖZLEM SOĞUTMA           | Hüseyin Kahya Mah. Turgut Reis Cad. Ataman Apt.4/B                 | (318) 225 58 35 |
| 92  | KIRKLARELİ Lüleburgaz   | HUZUR ELEKTRİK          | Kocasinan Mah. Okullar Cad. No:21                                  | (288) 412 64 89 |
| 93  | KIRŞEHİR                | ELEKTRO TEKNİK          | Ankara Cad. No:7 40100                                             | (386) 213 15 53 |
| 94  | KOCAELİ Gebze           | USTALAR SERVİS          | Mustafa Paşa Mah. Bağdat Cad. No:533                               | (262) 642 28 11 |
| 95  | KOCAELİ                 | NİL-AY ELEKTRONİK       | Ömerağa Mah. Alemdar Cad. Soydan Çar. NO:3                         | (262) 331 03 92 |
| 96  | KONYA Ereğli            | KARDEŞLER SOĞUTMA       | Anıt Cad. Köşkbağçe Apt. C Blok Altı No:21                         | (332) 712 32 58 |
| 97  | KONYA Karatay           | EMRE TİCARET            | Yeni Azizye Cad. Kadılar-2 Sk. No:15/C                             | (332) 353 00 07 |
| 98  | KONYA Selçuklu          | KUZEY TEKNİK            | Yazır Mah. Doç. Dr. Halil Ürün Cad. Türkerler Sk. No: 2/G          | (332) 265 41 00 |
| 99  | KÜTAHYA                 | SAMED ELEKTRİK          | Mecidiye Mah. Katmer Sk. No: 3/A                                   | (274) 216 96 64 |
| 100 | MALATYA                 | UĞUR TEKNİK             | Milli Egemenlik Cad. No:88                                         | (422) 322 15 20 |
| 101 | MANİSA                  | MADESAN ELEKTRİK        | 1. Anafartalar Mh. Ergen Cad. No:34                                | (236) 231 54 88 |
| 102 | MARDİN                  | PAŞAVAT TİCARET         | 1. Cadde Reyhaniye Cami Altı No:24                                 | (482) 212 16 81 |
| 103 | MERSİN                  | HÜDAVERDİ ELEKTRİK      | Çankaya Mah. 4706 Sk. 23/B                                         | (324) 232 24 97 |
| 104 | MUĞLA Bodrum            | SERİN SOĞUTMA           | Kıbrıs Şehitleri Cad. Sanılar Sk.. No:18 48400                     | (252) 316 50 70 |
| 105 | MUĞLA Fethiye           | NETSES ELEKTRONİK MUĞLA | Çarşı Cad. No:71                                                   | (252) 614 42 78 |
| 106 | MUĞLA Marmaris          | YEŞİM MÜHENDİSLİK       | Kemer Altı Mah. 99. Sk.ak No:3 Alper Apt. (Orman İşl. Md. Arkası)  | (252) 413 79 98 |
| 107 | MUĞLA                   | ALAÇAM TEKNİK           | Emirbeyazıt Mah. Turgut Reis Cad. Seyfi Ülkümen İ.H. No:22         | (252) 212 46 44 |
| 108 | NEVŞEHİR                | ESENOR TEKNİK           | Nar Cad. Çarşıyolu Sokak Kızılay Apt. No:1                         | (384) 212 33 55 |
| 109 | NİĞDE                   | BAYKAN ELEKTRİK         | Esenbey Mah. Balım Sk.. No:2                                       | (388) 232 42 27 |
| 110 | ORDU                    | BİLİM TEKNİK            | Şarkiye Mah. Fatma Hatun Sk.. No:47/A                              | (452) 214 99 80 |
| 111 | OSMANİYE                | TUR-KUAZ SOĞUTMA        | Ali Beyli Mah. 7. Sokak No: 18                                     | (328) 814 50 08 |
| 112 | RİZE                    | ÖMER SOĞUTMA            | Kanburoğlu Sk.. Anafartalar Cad. Çarşı Mah. No.12 (Şeyh Cami Yanı) | (464) 217 47 02 |
| 113 | SAMSUN                  | SERİM ELEKTRİK          | Zafer Mah. Şevketiye Cad. No:34/B                                  | (362) 233 48 38 |
| 114 | SİİRT                   | OĞUZ ELEKTRİK           | Yeni Mah. Ziraat Cad. No: 65/C                                     | (484) 223 52 83 |
| 115 | SİNOP                   | SEZER SOĞUTMA           | Camikebir Mah. Bezirci Sk.. No:21/A                                | (368) 261 85 97 |
| 116 | SİVAS                   | İKBAL ELEKTRİK          | Örtülüpınar Mah. Evliya Cad. Kazım bey Apt. Altı No:2/E            | (346) 225 68 88 |
| 117 | ŞANLIURFA               | YILDIRIM ELEKTRİK       | Sarayönü Cad. Vatan Sk. No:17/A                                    | (414) 215 51 40 |
| 118 | TEKİRDAĞ Çerkezköy      | ÇAĞRI ELEKTRONİK        | Gaziosmanpaşa Mah. Sayar Sk. Kardeşler Apt. No: 5                  | (282) 726 02 66 |
| 119 | TEKİRDAĞ Çorlu          | TREE ELEKTRONİK         | Reşadiye Mah. Mandıracı Cad. 3. Sokak NO: 18/A                     | (282) 651 66 84 |
| 120 | TEKİRDAĞ                | ERCAN ELEKTRİK          | Muratlı Cad. Poyrazlar İş Hanı No:2                                | (282) 261 43 95 |
| 121 | TOKAT                   | SEMİH TİCARET           | Mahkeme Önü Çarşısı Modern İşhanı No:4/C                           | (356) 214 31 05 |

|     |                  |                            |                                                        |                 |
|-----|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 122 | TRABZON          | ONUR TEKNİK                | Maraş Cad. Suluhan İşhanı No:13                        | (462) 326 53 66 |
| 123 | UŞAK             | SAÇLIOĞLU SOĞUTMA          | İstice Mah. 1. Gümüş Sk. No:36                         | (276) 215 69 43 |
| 124 | VAN              | ÖNERLER TİCARET            | Kazım Karabekir Cad. Akdamar Pasajı No: 8              | (432) 216 99 39 |
| 125 | VAN              | VOLKAN ELEKTROTEKNİK       | Kazım Karabekir Cad. 60. Sk.. No:3                     | (432) 216 89 76 |
| 126 | YALOVA           | ATILLA ELEKTRİK            | İstanbul Cad. Bora Sk.. No:3                           | (226) 811 37 42 |
| 127 | ZONGULDAK Ereğli | DENİZ ELEKTRİK (Zonguldak) | Dikili Cad. No:32                                      | (372) 316 57 80 |
| 128 | ZONGULDAK        | İKİ EL SERVİS              | Terakki Mah. Mimar Kemal Sk. No:25 Güngör Apt. Soğuksu | (372) 252 22 26 |



## 1. Description

- 1- Glass Teapot
- 2- Stainless Steel Tea Filter
- 3- Teapot Lid
- 4- Kettle
- 5- Stainless Steel Water Filter
- 6- ON/OFF Switch
- 7a- Pilot Light for Boiling ( red )
- 7b- Pilot Light for Keeping Warm ( green )
- 8- Kettle Lid
- 9- Power Unit ( Heating Table )
- 10- Power Unit Connector

Technical Specifications  
 220-240V ~ 50/60Hz  
 1700W  
 185W ( Keeping Warm )

Kettle Maximum Capacity : 1,9 LT.  
 Kettle Minimum Capacity : 0.5 LT.  
 Teapot Capacity : 0.9 LT.

## 2. Safety instructions

When using an electrical appliance the basic safety measures should always be observed.

- Make sure that the voltage indicated on the tea maker corresponds with the mains voltage in your home.
- Your device is for household use only. Do not use outdoors for commercial or industrial purposes.
- Keep your appliances away from and out of reach of the children.
- Plug your device to a grounded socket without fail. To prevent harming your appliance do not use extension cords that supply insufficient current. When using extension cords, make sure to use grounded socket, with the cable cross section of 0.75 mm<sup>2</sup>.
- Do not place tea maker over or near direct heat sources such as stove, heating oven, etc.
- Ensure that the appliance is placed on a firm and flat surface. Do not put it on the edge of a table or bench. The least blow or knock may overturn it. Do not forget that it may be full of hot water.
- Do not let cord hang over edge of table counter or touch any other appliances.
- Avoid actions that may harm or damage the cord or plug of your device. Do not carry your appliance by holding from the cord. To unplug the tea maker, hold the plug and never pull by the cord.
- Never interfere with your appliance except for the purposes of cleaning and maintenance. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner, such as by dropping down, etc. Do not attempt to repair it by yourself. Call immediately an authorized service.
- Always hold your appliance by its handle, since its other surfaces may be hot.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow it to cool down before cleaning the appliance.
- Use tea maker with its own power base unit only. Do not place it on any other appliance's power base.
- The appliance will automatically switch to "keep warm" function to keep the water warm (for energy saving) as soon as the water boils. However, in order to switch off the appliance completely, turn the switch to the position "0", i.e. off.
- Avoid contact with steam to be ejected from spout when the water is boiling, and do not let children use the appliance.
- The switch must be in the position "0", when the kettle is empty or when not in use.
- NEVER immerse the kettle and power base unit in water or other liquids, nor wash in a dishwasher, nor use in bathroom or any other places with a high rate of moisture.
- When filling with water remove the appliance from its power unit base.
- NEVER put anything into the kettle other than water.
- NEVER leave the power base unit and electrical connection ends of your device in a damp state. If wetted, unplug before drying and not operate your appliance before having it dried completely.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

### 3. Using the appliance

#### GENERAL INFORMATION ( BEFORE USE )

- Tea maker is a very practical appliance designed to steep classical black tea.
- Your appliance boils water within a short period of time and switches automatically to "keep warm" function, decreasing the energy consumption at a rate of 90%.
- The "keep warm" function allows you to keep the water boiling at a minimum energy level, thus not only preventing unnecessary vaporization, but also ensuring to keep the tea contained in the teapot hot on a continuous basis and to provide energy saving.
- As soon as the water in the kettle starts boiling, the appliance switches automatically to "keep warm" function, in order to keep the temperature of the water stable.
- Any actions that are necessary to keep the water boiling, the teapot warm, and for the minimum energy consumption, will be made by the device automatically.
- Unlike other tea makers or kettles, this device does not have a separate boil/ keep warm switch. Instead this smart appliance senses the boiling state and switches automatically to "keep warm" function in order to save energy.
- You can also use this appliance as a kettle thanks to the special kettle lid.
- The switch **MUST** be in the position "0" when the kettle is empty or when not in use.

#### Warning

- DO NOT turn the switch on when the kettle is empty or the water level is below the minimum level of 0,5 liter.
- The switch **MUST** be turned off when the water contained in the kettle is completely finished.

#### Using Tea Maker

- Tea maker heats up during operation; for this reason, do not touch the hot surfaces of the appliance. Keep your hands away from the spout when the water starts boiling.
- Do not use for any purpose other than boiling water. Do not fill with any other liquids or solutions.
- Before using for the first time, wash the inside of your tea maker by putting water inside. Boil water two to three times inside the kettle, and replace the water after each boiling. Make sure that device is filled with water up to the maximum level when doing this. After each boiling, pour out the hot water and rinse the inside of the device with cold water.
- After boiling the water, some powder-like sediment may form due to hardness of the water. This is quite natural and has no adverse effects whatsoever on human health.

#### Filling With Water

- ALWAYS remove the appliance from its power base unit when filling with water, to prevent the water to be spilled out on the power base.
- Do not fill with less than 0,5 liter of water or more than 1,9 liter of water.
- If you attempt to boil a quantity of water below the minimum level or above the maximum level, the appliance may switch off rather early or the boiling water may eject from the spout, respectively.

#### Steeping Tea

- Unwind the power cord coiled around the power base unit of the appliance and connect to a grounded socket.
- It would be convenient for you to keep this unit plugged in the kitchen when not in use, provided that the switch is turned off "0".

- Fill the kettle with water between the maximum level and the minimum level , according to the quantity of tea you want to steep.
- Place the kettle over the power base unit.
- Open the teapot lid, take out the tea filter from its place, put an adequate amount of tea in the filter and locate it inside of the teapot after wetting it with cold water (usually one serving spoon of black tea per person).
- Turn on by setting the switch to the position "I". The green pilot light will go on first and then the red pilot light will go on. This indicates that the boiling process begins. During boiling, red pilot light will be on.
- Depending upon the quantity of water put into the kettle, the water will boil within 3 to 8 minutes, then you will hear again a beeping sound twice and the appliance switches automatically to "keep warm" function by decreasing the heating power to keep the water at the boiling state to ensure energy saving. Meanwhile, the red pilot light will turn off, and the green pilot light goes on.
- Steep the tea using boiled water and relocate the teapot in its place. Add some water to the kettle if necessary. When cold water added to the kettle, this smart appliance will sense the temperature decrease and automatically starts boiling again.

### **Heating Water**

- You can use the tea maker for the purpose of heating and boiling water also, if required.
- After filling with water between the minimum and maximum level, place the kettle onto the power base unit, put on the lid of the kettle, and turn the switch to the position "I", as with the same procedure of steeping tea.
- After boiling water in a short time, the appliance switches to "keep warm" function. Your boiled water will be ready continuously, when the kettle is hold in the position "I" during the course of use.
- The heating process is at the minimum level during the "keep warm" function, which keeps any available water ready for a prolonged period of time, and not allows the water to evaporate quickly.
- If some cold water is added to the kettle or water in the kettle cooled during serving, the appliance switches to the boiling function automatically, in order to provide boiling in a short period of time, providing the kettle is placed on the power unit and switch is turned on "I".

### **Safety System**

- The appliance switches automatically to the energy saving position ("keep warm" function) when the water starts to boil.
- Protection Against Running Dry : For safety reasons your device is protected with two thermostats. In case the product is run dry, this system cuts the power. If this occurs, the kettle part has to be seperated from the power unit to reset the safety system.

## 4. Cleaning the appliance

- Before cleaning your appliance, ALWAYS read the instructions in the section "Important Safeguards" first.

**BEFORE CLEANING YOUR APPLIANCE, TURN THE SWITCH OFF "0", UNPLUG FROM OUTLET, AND ALLOW IT TO COOL DOWN.**

- You can wash the teapot and filter by hand or in a dishwasher.
- Pour out any remaining water contained in your kettle and wipe the outside of it thoroughly with a dry or damp cloth.
- NEVER immerse the power base unit and the kettle into water, nor wash them in a dishwasher.
- Avoid using abrasive and chemical cleaning agents (liquid bleach, hydrochloric acid, etc.) in cleaning any accessories of the appliance.
- Make sure that the cord and plug are completely dry. If getting wetted, unplug from outlet and dry both the cord and plug thoroughly.

### Descaling

- It is important that the kettle is descaled regularly as appropriate, for hygiene and energy saving purposes.
- Limes and scales contained in the used water will form a brown layer on the heating base, reducing the effectiveness of your appliance.
- Light formation of limes and scales can be easily removed with a brush ( Do not forget to unplug the appliance before doing so ).
- The descaling agents sold and available on the market to use on household utensils as well as the vinegar can be used for removing the collected hard scales.
- To clean the kettle with a descaling agent: Once you have boiled some quantity of water in the appliance add descaling agent and mix them. Boil for 2-3 minutes more, pour out the mixture and rinse the inside of the kettle 2-3 times repeatedly with clean water.
- To clean with ordinary vinegar: Fill your appliance with a half liter of ordinary vinegar and wait for one hour. Then, pour away the vinegar and rinse it 2-3 times repeatedly with clean water.

### Storage

- Once you have unplugged the mains plug, place it on the cord storage located under the power base unit.
- You can place and leave the body of your appliance on the power base unit.

## 5. Recycling

Help protect the environment!



Your appliance contains many materials that may be recovered or recycled.



Take it to a collection point so that it may be processed.

**The product is in compliance with the EEE Directives.**

## WEEE

This product contains recyclable materials that compliance with the WEEE directives. Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Please contact your local municipality for the nearest collection point.

